

Instructiefiche Q.Tent Etterbeek

NA VERHUUR DIEN DE WITTE TENT STEEDS GEREINIGD EN AFGESLOTEN TE WORDEN, DIT ZOWEL AAN DE BINNENKANT ALS DE OMGEVING RONDOM DE TENT.



Instructies

1. Openen zeilen:

Het is toegelaten de zeilen zonder afspanningskabels tijdens uw activiteit open te zetten.



Verwijder de borgpennen



Verwijderen van de ijzeren staaf uit de mouw



Deze zeilen mogen geopend worden



Deze dienen achteraf terug correct gesloten en vastgemaakt te worden.

2. Sluiten zeilen:

- ✓ Knoop de zeilen langs de binnenkant van boven naar beneden via de daartoe voorziene knoopgaten aan elkaar tot aan het laagste punt.



- ✓ Schuif de metalen staaf door de mouw van het tentzeil onderaan en plaats de borgpen terug.





Span het dakzeil over de gehele lengte en breedte af.



**DE ORGANISATIE IS VERPLICHT NA ELKE ACTIVITEIT DE
TENT TE REINIGEN EN CORRECT AF TE SLUITEN.**

**BIJ NALATIGHEDEN VALT ER EEN EXTRA KOST VAN
1.000 EURO EXCL. BTW TEN LASTE VAN DE
ORGANISATIE (ZIE HUURCONTRACT).**

BEWAKING	02 629 71 76
POLITIE	101
BRANDWEER/ZIEKENWAGEN	100
<u>INFRADESK@VUB.BE</u>	02 629 31 11